

Ziachfuchs – Ziffernblock (ZZB)

Preis: 49 € zzgl. Versand

Lieferumfang:

- Bluetooth Ziachfuchs Ziffernblock
- Verpackung aus Karton
- Micro USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung



Technische Daten:

- wiederaufladbarer Akku (kann mit USB-Kabel geladen werden)
- Antirutschknoppen an der Rückseite
- autom. Ruhemodus nach 20 min.
- Bluetooth

Ziachfuchs Ziffernblock am PC?



Gesponsert

Avantree, DG40S, Bluetooth-Adapter 4.0 USB Dongle für PC und Notebook, kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, WLAN-Reichweite: 10 m

★★★★☆ ~ 8,892

11,99€ ~~12,99€~~

Lieferung bis Dienstag, 31. Dezember
GRATIS-Versand für Bestellungen ab
29,00 € und Versand durch Amazon

Wenn man den ZZB am PC verwenden möchte und der PC hat kein Bluetooth, so besteht die Möglichkeit einen Bluetooth USB Dongle für den PC zu kaufen. Dieser kostet ca. 10 € und dann lässt sich der Ziachfuchs-Ziffernblock (ZZB) auch am PC verwenden.

Ziachfuchs – Ziffernblock (ZZB)

NumLock-Taste



Muss aktiviert sein, damit der Ziffernblock funktioniert. Leuchte darüber muss blau leuchten!

Bluetooth-Taste zum Koppeln:


3 Sekunden gedrückt halten, bis die Leuchte blau blinkt: dann kannst du den ZZB mit anderen Geräten koppeln.



ZZB – Funktionen

Play/Pause:	Video starten und wieder stoppen
-4 Sek:	Um 4 Sekunden zurückspringen. Du kannst die Taste auch öfter drücken, wenn du weiter zurückspringen möchtest. Wenn du also bspw. einen Fehler machst und die Stelle wiederholen möchtest, kannst du diese Taste einfach so oft drücken, bis du weit genug zurück gesprungen bist.
Neu Starten:	Der aktuell eingestellte Loop oder das Video (falls kein Loop eingestellt ist) beginnt wieder von vorne
A	Beginn des Loops setzen. Das Video wird ab dann immer von dieser Stelle weg neu gestartet
B	Ende des Loops setzen. Das Video springt von dieser Position wieder zur Position A.
X	Loop löschen/aufheben
↓	Geschwindigkeit um 0,1 verringern, langsamer
↑	Geschwindigkeit um 0,1 erhöhen, schneller
	Vollbild, Vollbild wieder deaktivieren
Alle LV	Alle Lernvideos – kein Filter aktiv (springt zum Menüpunkt „Alle Lernvideos auf der Ziachfuchs Website)
Lerne Ich	Alle Lernvideos – Oranger Filter aktiv
Kann Ich	Alle Lernvideos – Gründer Filter aktiv
Zurück	Springt einen Schritt zurück
+	Lauter machen (funktioniert bei vielen Geräten leider nicht, am PC müsste es funktionieren)
-	Leiser machen (funktioniert bei vielen Geräten nicht)
TXT	Text wird angezeigt (nur bei Stücken mit Liedtext möglich).  Video wird wieder angezeigt

ZZB – Anwendung für Lernvideos:



2. Loop auswählen (z. B. 2. Teil)

➔ Ab dann nur mehr den ZZB verwenden

3.  Video groß machen mit Ziffernblock (ZZB)

4. Üben mit ZZB

5.  Video wieder klein machen mit ZZB

Wichtig: Ab Punkt 3 darfst du nicht mehr ins Tablet tippen. Du kannst alles mit dem Ziffernblock steuern. Es kann passieren, wenn du doch ins Tablet tippst, dass der Ziffernblock inaktiv wird und nicht mehr funktioniert. In diesem Fall musst du noch einmal die Schritte 1 und 2 wiederholen und dann den Vollbildmodus mit dem Ziachfuchs-Ziffernblock aktivieren. Dann funktioniert alles wieder.

ZZB – Erstmaliges Koppeln:

Am ZZB: Bluetooth-Taste 3 Sek. lang gedrückt halten bis die Leuchte blau blinkt.
Ab dann kann der ZZB mit allen Geräten die Bluetooth besitzen gekoppelt werden.


ZZB – Erstmaliges Koppeln mit iPad

Am iPad: Einstellungen → Bluetooth →



- Bluetooth einschalten
- Mit „Inateck KB02001“ Koppeln (dies einfach antippen)

Um das gekoppelte Gerät wieder zu entfernen oder dies neu zu koppeln klicke rechts neben dem Gerät auf das eingekreiste i → „Gerät ignorieren“

ZZB – Koppeln mit Windows 10



1. Rechte Maustaste auf Startsymbol
2. Einstellungen
3. Nach „Bluetooth“ suchen
4. Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen auswählen
5. Bei „Gerät hinzufügen“ das erste wählen (Bluetooth)



➔ Mit „Inateck KB02001“ Koppeln (das ist der Ziachfuchs-Ziffernblock)

Eigene Tastatur verwenden

Wenn du am PC übst, kannst du auch deine eigene Tastatur verwenden und einfach den Ziffernblock der Tastatur mit Aufklebern bekleben.

Wir haben die Ziffern wie folgt belegt:

0	Play/Pause
,	3 Sekunden zurückspringen
Enter	Neu Starten
1	A-Loop setzen
2	B-Loop setzen
3	Loop löschen
4	Geschwindigkeit verringern
5	Geschwindigkeit erhöhen
6	Vollbild
7	Alle Lernvideos
8	Alle Lernvideos - lerne ich gerade
9	Alle Lernvideos - kann ich fehlerfrei
/	zum Liedtext wechseln
+	Lautstärke erhöhen
-	Lautstärke verringern

Aufkleber zum Ausdrucken für die eigene Tastatur:

